


# SONY UBPX700BEC1 blu-ray-speler



€ 300,00

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | UBPX700BEC1   |
| EAN           | 4548736062757 |
| Merk          | SONY          |

## PRODUCTOMSCHRIJVING

Zit op de eerste rang met deze 4K Ultra HD Blu-ray™-speler. Verlies uzelf in de film of het tv-programma in groot dynamisch bereik.

Bekijk de ongeëvenaard heldere beelden van 4K Ultra HD Blu-ray™

Speel bijna elke schijf- en bestandsindeling af

Verbluffend beeld met 4K-opychalen tot 60p

Luister naar muziek vanaf allerlei media

Twee HDMI-uitgangen voor A/V-scheiding en helderder geluid

Afmetingen en gewicht:

AFMETINGEN (B X H X D): 320 x 45 x 217 mm (B x H x D)

GEWICHT: 1,4 kg

Beeld- en geluidsfuncties:

BEELDKENMERK: 24p True Cinema, 4K-opychalen (60p),, Diepe kleuren (12 bits)

GECERTIFICEERDE HI-RES AUDIO: ja

DOLBY: Dolby Atmos®(bitstream out)/Dolby® TrueHD decoding (7.1-kanaals)

DTS: DTS:X™ (Bitstream-uitvoer)/DTS-decoding (7.1-kanaals)

DSEE HX: nee

BLUETOOTH: nee

Netwerk:

INGEBOUWDE WI-FI®: ja

WI-FI MIMO: ja

KENMERKEN: Screen mirroring (Wi-Fi® Miracast)

STREAMING: 3D-streaming, 4K streamen, Live streaming

Gemaksfuncties:

FUNCTIES: Automatisch uitschakelen (automatisch naar stand-by), BRAVIA® Sync, Kinderbeveiliging, Kinderslot

Aansluitingen:

INVOER EN UITVOER: Coaxiale audio-uitgang(en): 1 (aan de achterkant), Ethernetverbinding(en): 1 (aan de achterkant), HDMI-uitgang(en): 2

(aan de achterkant), USB-ingang(en): 1 (voorzijde)

Vermogen:

STROOMVERBRUIK: 15 W tijdens gebruik, 0,35 W in stand-bymodus

Milieuvriendelijk en energiezuinig:

STROOMVERBRUIK (UIT-MODUS): Niet beschikbaar

STROOMVERBRUIK (STAND-BYMODUS): 0,4 W

ENERGIEVERBRUIK (STAND-BY OP NETWERK) - AANSLUITINGEN: 1,0 W (Ethernet, USB, HDMI CEC, WiFi, alle aansluitingen en netwerken verbonden)

STAND-BYMODUS GEACTIVEERD: Na 20 minuten

STAND-BYMODUS OP NETWERK GEACTIVEERD - AANSLUITINGEN: Na 20 minuten (Ethernet, USB, HDMI CEC, WiFi)

AAN/UIT-SCHAKELAAR DRAADLOZE NETWERK(EN): Om de draadloze verbinding in of uit te schakelen, gaat u naar [Netwerkinstellingen] en stelt u [Internetinstellingen] in op [Draadloos instellen]

Inhoud van de verpakking:

Afstandsbediening

Batterijen

| SPECIFICATIES |               |
|---------------|---------------|
| KENMERK       | WAARDE        |
| Artikelnummer | UBPX700BEC1   |
| EAN / Barcode | 4548736062757 |
| EAN           | 4548736062757 |